



ΑΓΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ

## **Καθαρισμός της κολυμβητικής δεξαμενής**

Με τα φύλλα και τα κλαδιά που πέφτουν από τα δέντρα που βρίσκονται τριγύρω και τις διάφορες σκόνες από την πρασινάδα και το χώμα, η κολυμβητική δεξαμενή βρωμίζει πολύ γρήγορα. Μπορείτε να επωφεληθείτε από τις συσκευές για να την καθαρίσετε ή να βασιστείτε στην τεχνολογία και τα αυτόματα εργαλεία της. Ακόμη όμως και το πιο εξελιγμένο τεχνολογικά εργαλείο είναι πέρα από βέβαιο ότι θα χρειαστεί την εμπλοκή σας.

## **Είναι απαραίτητο να αγοράσω αυτόματη σκούπα;**

Όχι, κατ' ανάγκη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εξίσου καλά την χειροκίνητη. Είναι ούτως ή άλλως απαραίτητη για τα τοιχία της δεξαμενής, στα οποία δεν ανεβαίνουν οι αυτόματες. Με αυτή μπορείτε να καθαρίσετε και τον πυθμένα από βρωμιές που πολλές φορές δε φαίνονται.

Από την άλλη όλα είναι θέμα διαθέσιμου χρόνου και μεγέθους. Για να καθαρίσει κάποιος μια δεξαμενή 80 μ<sup>2</sup>, θα χρειαστείτε αρκετές ώρες, και το αποτέλεσμα δε θα είναι πάντα το επιθυμητό. Συνεπώς καλό είναι να επενδύσετε σε μια συσκευή που θα σας επιτρέψει να διατηρείτε την δεξαμενή καθαρή για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να κόπο και ταλαιπωρία.

## **Πως λειτουργεί η αυτόματη σκούπα;**

Η αυτόματη σκούπα είναι στην πραγματικότητα μια συσκευή αναρρόφησης, που αποτελείται από μια κεφαλή και ένα (εύκαμπτο και μακρύ) σωλήνα σύνδεσης με το σύστημα φίλτρανσης της δεξαμενής. Απορροφά νερό και βρωμιές τα διοχετεύει στο μηχανισμό φίλτρανσης, ο οποίος με τη σειρά του κατακρατά τις τελευταίες και επιστρέφει το νερό στην δεξαμενή καθαρό, μέσω του δικτύου κατάθλιψης.

Η αυτόματη σκούπα «κυκλοφορεί» μόνη της, αξιοποιώντας ένα μηχανισμό πίεσης - υποπίεσης, σε κυκλική τροχιά και στον πυθμένα της δεξαμενής. Για το λόγο αυτό, πρέπει να ολοκληρώσετε τις εργασίες με τη σκούπα χειρός, κυρίως στις γωνίες και τις σκάλες.